

## FNS-AX4のライン入力ケーブルの接続方法



**※注意**

電源側の端子は納入時は切りっぱなしの状態ですのでお客様の電源環境に合わせてお客様にて端子を取り付けて頂く必要がございます。

接続

試験器

接続

電源